

Verlegehinweise

Laying instructions



Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Vorbereitung:

Die Hartschaum-Sockelleiste „TONDO“ wird durch Kleben oder Nageln an der Wand befestigt. Wand und Boden sollten möglichst plan sein. Beginnen Sie zunächst an der Türzarge und arbeiten Sie von dort aus in eine Richtung. Stellen Sie die Sockelleiste so auf, dass eine Dichtlippe an der Wand anliegt, und die andere Dichtlippe am Boden. Zum Ende oder in den Ecken ist die Sockelleiste mittels einer Gehrungs- oder Kappsäge mit passendem Sägeblatt auf die entsprechende Gehrung zu schneiden. Schneiden Sie stets nur die Leisten für den Wandbereich zu, welchen Sie auch direkt montieren wollen.

Verkleben:

Bei der Befestigung drücken Sie die Leiste fest nach unten auf den Bodenbelag auf, dass die Dichtlippen auf dem Bodenbelag bzw. an der Wand anliegen. Wir empfehlen einen Montagekleber mit hoher Anfangshaftung. Sie können auch ein doppelseitiges Klebeband verwenden.

Alternativ: nageln

Bei der Befestigung drücken Sie die Leiste fest nach unten auf den Bodenbelag auf, dass die Dichtlippen auf dem Bodenbelag bzw. an der Wand anliegen. Die Länge der Stahlstifte richtet sich nach der Putzstärke. Verwenden Sie am besten Stahlstifte mit einer Länge von max. 35 mm. Nageln Sie die Leiste mittels rostfreien Stahlstiften in einem Abstand von ca. 30 cm an.

Preparation:

The hard foam skirting board “TONDO” is attached to the wall by gluing or nailing. Wall and floor should be as flat as possible. Begin by the door frame and work from there in one direction. Position the skirting board so that one sealing lip abuts the wall and the other sealing lip abuts the flooring. At the end or in the corners, the skirting board must be cut to the appropriate miter using a miter or chop saw with a matching saw blade. Always cut only the strips for the wall area, which you also want to mount directly.

Gluing:

When attaching, press the strip firmly down onto the floor covering so that the sealing lips touch the floor covering and the wall. We recommend a mounting adhesive with high initial adhesion. You can also use a double-sided tape.

Alternatively: nailing

When attaching, press the strip firmly down onto the floor covering so that the sealing lips touch the floor covering and the wall. The length of the steel pins depends on the plaster thickness. It is best to use steel pins with a length of max. 35 mm. Nail the skirting with stainless steel pins at a distance of about 30 cm.

